

## Porady praktyczne



Otwór montażowy powinien być szerszy o minimum 2-4 cm od wymiaru drzwi.  
Drzwi należy montować na skrzydle otwartym pod kątem minimum 90 stopni. Skrzydło należy podeprzeć spodem! Nie zdejmować skrzydła z ościeżnicy!!!  
Drzwi zewnętrzne w budynkach wolnostojących powinny być pod zadaszeniem.

## Instrukcja montażu

1. Wstawić ościeżnicę w otwór montażowy i klinować ją w celu unieruchomienia.
2. Przez otwory w ościeżnicy należy przytwierdzić drzwi do ściany za pomocą kołków montażowych.
3. Po zamocowaniu na kołkach należy sprawdzić czy drzwi prawidłowo funkcjonują tj. nie sprężynują, zamki pracują poprawnie zarówno na otwartym jak i zamkniętym skrzydle. W przypadku obcierania skrzydła o ościeżnicę należy wykonać wstępną regulację na zawiasach
4. Rozeprzeć drzwi wewnątrz futryny i przystąpić do wypełnienia przestrzeni między ościeżnicą a murem pianką montażową.
  - Ościeżnicę zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą malarską.
  - Ważne!! Do wyżej wymienionej czynności należy użyć piany montażowej niskoprężnej.
  - Skrzydło do momentu całkowitego zastygnięcia piany montażowej powinno być podparte spodem. ( Czas stygnięcia piany ok. 2-3 godz. )
5. Usunąć nadmiar piany montażowej.
6. Usunąć kliny, puste miejsca wypełnić pianką.
7. Obmurować miejsca wcześniej wypełnione pianą.
8. Zamocować klamki.
9. Miejsca po kołkach zamaskować zaślepkami.
10. Zakodować główny zamek używając klucza serwisowego według poniższej instrukcji:\*

\*Klucze do zamka głównego - W komplecie jest 8 kluczy. Dwa poza paczką używać tylko podczas montażu. Po zamontowaniu drzwi użyć srebrnego klucza z paczki, bez plastikowej nakładki ( klucz serwisowy ). Od tego momentu działać będą tylko klucze z paczki. Są to klucze właściwe. Jest to zabezpieczenie przed ewentualnymi nieuczciwymi monterami.

**Uwaga!** W przypadku drzwi z serii HDF montowanych jako otwierane do wewnątrz pomieszczenia należy obrócić wkładkę zamka dodatkowego ( górnego ) . W tym celu:

- a) Wykręcić dwie śruby mocujące obudowę górnego zamka
- b) Wykręcić śrubę mocującą wkładkę i wyciągnąć wkładkę.
- c) Obrócić wkładkę wraz z obudową : 1. Delikatnie wkręcić śrubę mocującą wkładkę 2. Skręcić obudowę 3. Maksymalnie dokręcić śrubę mocującą wkładkę.

W przypadku drzwi z serii Sunres i Popular montowanych jako otwierane do wewnątrz pomieszczenia należy wykręcić i przełożyć wizjer oraz zamontować nową wkładkę do zamka dodatkowego ( górnego ) , która powinna być dołączona wraz z pozostałymi akcesoriami.

W przypadku niejasności służymy pomocą pod numerem Tel. 504 290 672 lub 516 043 767

